

Probleme & Lösungen mit Zapfanlagen / Schankwagen

<u>Fehlerquelle</u>	<u>Problem</u>	<u>Ursache</u>	<u>Lösung</u>
<u>Bierkreislauf</u>	1 Keg passt nicht	falscher Keg	passenden Keg verwenden
	2 Bier läuft nicht	Absperrventil geschlossen	Ventil öffnen
	3 Bier läuft nicht	Keg nicht richtig montiert	Keg erneut aufsetzen und fixieren
	4 Bier läuft nicht	Kühler eingefroren (Kühlung ohne Bier eingeschaltet)	keine (Anlage ausschalten und warten)
	5 Bier läuft nicht	Durchflussregulator am Zapfhahn auf Minimum gestellt	neu justieren (Knebel rechts am Zapfhahn)
	6 Bier läuft schlecht	Leitung bzw. Schlauch geknickt	Leitung bzw. Schlauch richten
	7 Bier schäumt stark	Kühler ist am Leistungsmaximum	Ware vorkühlen / Schankpause einlegen
<u>CO² Kreislauf</u>	1 Bier läuft nicht	keine CO ² Versorgung	CO ² Flasche aufdrehen
	2 Bier läuft nicht	keine CO ² Versorgung	Absperrventil am Druckminderer aufdrehen
	3 Bier läuft nicht	keine CO ² Versorgung	Absperrventil am CO ² -Verteiler aufdrehen
	4 Bier läuft nicht	keine CO ² Versorgung	Keggriff bis zum Einrasten herunterdrücken
	5 Bier schäumt stark	falsche Druckeinstellung	Hauptdruckminderer auf 1,8bar justieren
<u>Strom</u>	1 nichts geht	kein Strom	Stromversorgung herstellen (Sicherung, Stecker, etc.)
	2 Licht geht / Kühlung nicht	Sicherung Kühlaggregat rausgesprungen	Sicherung hereindrücken (Sicherungskasten VKW)
	3 Kühlung geht / Licht nicht	Sicherung oder Lichtschalter nicht eingeschaltet	Einschalten
	4 Kühlung läuft aber kühlt nicht	Lüftungsschlitze des Kühlaggregates zugestellt / verstopft	Kühler bzw. Lüfter freiräumen
	5 Kühlung läuft aber kühlt nicht	Bier zu warm	Ware vorkühlen / Schankpause einlegen
	6 Kühlung läuft aber kühlt nicht	zu große Stromabnehmer im VKW (Heizung, Premix, etc.)	Fremdverbraucher mit externer Stromquelle versorgen
	7 Kühlung läuft aber kühlt nicht	Kühlmittelverlust	Kältetechniker